

NAVODILA ZA UPORABO

DIMNE PATRONE AX

Uporaba dovoljena osebam starejšim od 18 let!



Dimno patrono prižgete, tako da njen odprti del segrejete z vžigalnikom ali vžigalico. Ko opazite, da je dimna patrona prižgana odstranite vžigalnik in jo postavite na **negorljivo podlago**.

Če dimna patrona po vžigu začne goreti s plamenom je le-tega potrebno upihnuti! Nato bo dimna patrona začela proizvajati dim.

Čas gorenja, količina in barva dima so odvisni od tipa dimne patronne in so vidni na embalaži.

Med uporabo izdelka ne smete držati v roki! Postavite ga na **negorljivo podlago!**

V primeru uporabe več patron hkrati jih postavite vsaj 10 cm narazen.

Vedno dovolite, da patrona odgori do konca. Po koncu gorenja se patrone ne dotikajte, dokler ni le-ta popolnoma hladna!

Opozorila:

- Nevarnost vžiga - požara
- Patrone ne izpostavljajte vročini, vročim površinam, iskram, odprtemu ognju in drugim možnostim za vžig
- Ne kadite v bližini

Namen uporabe: preverjanje pretokov zraka, funkcijsko preverjanje prezračevalnih naprav, preverjanje tesnosti, funkcijsko preverjanje javljalnikov dima, fotografija, hobi itd.

Proizvajalec:

BJÖRNAX AB
RINGSHYTTAN
GRUVSTUGAN 729
71393 NORA, ŠVEDSKA

Zastopstvo in prodaja:

MRU d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
info@mru.si